



⚠ ADVERTENCIA

La rejilla de carga debe estar montada, ya que el divisor del compartimento de carga la utiliza como punto de fijación.

Tensar el divisor del compartimento de carga correctamente enroscando las placas de las patas fuertemente contra el piso del compartimento de carga.