

**SAAB****MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS
MONTAGEANLEITUNG · INSTALLATIONS DE MONTAGE**

Saab 900 M94-

后扰流闾盖罩

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
400 105 458	8:46-23	Apr 99	44 84 754	44 84 754 Aug 94

盖罩应该贴牢在扰流闾上。请使用Gurrit-EssexBetaLinkK1。

盖罩应该与扰流闾同时上漆。有关涂装操作，参见扰流闾安装说明书。