

**SAAB****MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS  
MONTAGEANLEITUNG · INSTALLATIONS DE MONTAGE**

## Saab 900 M94-

### Dekplaat voor achterspoiler

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
<b>400 105 458</b>	<b>8:46-23</b>	<b>Apr 99</b>	<b>44 84 754</b>	<b>44 84 754 Aug 94</b>

Lijm de dekplaat met lijm op de spoiler vast. Maak daarvoor gebruik van Gurrit-Essex Betalink K1.

Lak de dekplaat daarna samen met de spoiler in de juiste kleur. Voor aanwijzingen bij het lakken wordt u verwezen naar de montagerichtlijn die bij de achterspoiler werd geleverd.