

**SAAB****MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS
MONTAGEANLEITUNG · INSTALLATIONS DE MONTAGE**

Saab 900 M94-

Dekplaat voor achterspoiler

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
400 105 458	8:46-23	Apr 99	44 84 754	44 84 754 Aug 94

Lijm de dekplaat met lijm op de spoiler vast. Maak daarvoor gebruik van Gurrit-Essex Betalink K1.

Lak de dekplaat daarna samen met de spoiler in de juiste kleur. Voor aanwijzingen bij het lakken wordt u verwezen naar de montagerichtlijn die bij de achterspoiler werd geleverd.