

**SAAB****MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS
MONTAGEANLEITUNG · INSTALLATIONS DE MONTAGE**

Saab 900 M94-

Cabochon du spoiler arrière

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
400 105 458	8:46-23	Apr 99	44 84 754	44 84 754 Aug 94

Le cabochon doit être collé sur le spoiler. Utiliser Gurrüt-Essex Betalink K1.

Le cabochon doit être peint en même temps que le spoiler. Pour les instructions de peinture - voir les indications de montage du spoiler.