




MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS
MONTAGEANLEITUNG · INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Saab 9-5 B205E M03


Trimmsatz

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
400 132 825 400 132 833 400 132 841	9:29-09	Nov 02	53 85 174	




E920A017

- 1 Zündkerzen (4 st.)
- 2 Steuergerät
- 3 Emblem




E920A602

- 1 Die Abdeckscheiben über den Muttern der Scheibenwischerspindeln entfernen, und die Muttern etwas lockern.
- 2 Die Wischerarme mit Abzieher 85 80 144 lösen. Die Muttern und die Wischerarme entfernen.
- 3 Die Gummidichtungen der Scheibenwischerspindeln entfernen.
- 4 Die zwei Schraubclips auf den Schmalseiten der Windschutzscheibenabdeckung entfernen.
- 5 Die Gummidichtung lösen.
- 6 Die Windschutzscheibenabdeckung entfernen. Hierzu die vordere Kante fassen und nach oben und nach vorn anheben. Auf die Durchführung des Haubenöffnungszugs auf der linken Seite achten.
- 7 Die 4 Muttern zur Befestigung der Schutzabdeckung des Steuergeräts entfernen.
- 8 Den Schutz hochbiegen und den Steckverbinder des Steuergeräts durch Hochbiegen des Sperrhakens nach rechts lösen.
- 9 Die 2 Befestigungsmuttern des Steuergeräts lösen. Hierzu vorzugsweise eine magnetische 10-mm-Hülse verwenden.
- 10 Das Steuergerät senkrecht anheben.



E920A603

- 11 Das neue Steuergerät einsetzen.
- 12 Die 2 Befestigungsmuttern des Steuergeräts anziehen.
- 13 Kontakt 61 (Art. Nr. 30 21 763) in den Multikontakt sprühen. Den Multikontakt anschließen und durch Herunterbiegen des Sperrhakens sichern.
- 14 Die Schutzabdeckung montieren und deren 4 Befestigungsmuttern anziehen.
- 15 Die Windschutzscheibenabdeckung einpassen. Auf die Durchführung des Haubenöffnungszugs auf der linken Seite achten.
- 16 Die Gummidichtung anbringen.
- 17 Die zwei Schraubclips auf den Schmalseiten der Windschutzscheibenabdeckung montieren.
- 18 Die Gummidichtungen der Scheibenwischerspindeln wieder anbringen.
- 19 Die Wischerarme montieren und deren korrekte Ruhestellung gemäß den Punktkennzeichnungen auf der Windschutzscheibe justieren. Die Muttern anziehen.
- 20 Die Abdeckscheiben über den Muttern der Scheibenwischerspindeln wieder anbringen.



21 Die Abdeckung des Motors ausbauen, das Emblem von der Abdeckung entfernen und das neue Emblem montieren. Die Abdeckung wieder anbringen.

22 Den Steckverbinder der Zündkassette und die 4 Befestigungsschrauben ausbauen.

23 Die Zündkassette und die Zündkerzen ausbauen.

24 Den Elektrodenabstand an den neuen Zündkerzen überprüfen. Er muß 1,0 - 1,1 mm betragen.

25 Die Gewinde der neuen Zündkerzen mit Molykote 1000 (Art. Nr. 30 20 271) o. dgl. einschmieren und die Zündkerzen montieren.

Anzugsdrehmoment 27 Nm (20 lbf ft).

26 Die Gummidichtungen an den Anschlüssen der Zündkassette zu den Zündkerzen mit Krytox (Art. Nr. 30 19 312) einschmieren und die Zündkassette montieren.

Anzugsdrehmoment 11 Nm (8 lbf ft).

27 Den Steckverbinder der Zündkassette anschließen.

28 Steuergerät und TWICE-Steuergerät sowie Hauptinstrument aufeinander programmieren. Hierzu Diagnoseinstrument anschließen und TWICE wählen. Im Menü "Wegfahrsperr" die Alternative "Programmierung" wählen.

Achtung

Nach der Programmierung können im Motorsteuersystem Fehlercodes ausgelöst worden sein. Diese löschen.

29 **Schweden:** Die der Montageanleitung beige-fügte Bescheinigung ausfüllen und dem Kunden übergeben.

Achtung

Aufgrund veränderter Motorleistung muß das Fahrzeug vorgeführt werden. Die Änderungen der Motorleistung müssen zugelassen und in den Fahrzeugbrief eingetragen werden.

Die Bescheinigung ist bei der Vorführung bereitzuhalten.

30 Dem Kunden die Montageanleitung und das "TUNING KIT CERTIFICATE FOR SAAB 9-5" übergeben.