

**SAAB****MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS
MONTAGEANLEITUNG · INSTALLATIONS DE MONTAGE**

Saab 900 M94 年モデル以降

リアスポイラーのカバー

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
400 105 458	8:46-23	Apr 99	44 84 754	44 84 754 Aug 94

スポイラーにカバーを接着剤で取り付ける。Gurrit-
Essex Betalink K1 を使用する。

カバーは、スポイラーと同時にラッカー塗装する。
ラッカー塗装に関する説明は、スポイラーの MA（取
り付け説明書）を参照。