

**SAAB****MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS  
MONTAGEANLEITUNG · INSTALLATIONS DE MONTAGE****Saab 900 M94-**

리어 스포일러 커버

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
<b>400 105 458</b>	<b>8:46-23</b>	<b>Apo 99</b>	<b>44 84 754</b>	<b>44 84 754 Aug 94</b>

스포일러에 커버를 접착제로 붙여 고정시킨다. Gurrit-Essex Betalink K1를 사용한다.  
커버는 스포일러와 함께 칠해야 한다. 페인트 칠에 대한 설명은 스포일러 장착 설명을 참조한다.