

**SAAB****MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS
MONTAGEANLEITUNG · INSTALLATIONS DE MONTAGE****Saab 900 M94-**

리어 스포일러 커버

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
400 105 458	8:46-23	Apo 99	44 84 754	44 84 754 Aug 94

스포일러에 커버를 접착제로 붙여 고정시킨다. Gurrit-Essex Betalink K1를 사용한다.
커버는 스포일러와 함께 칠해야 한다. 페인트 칠에 대한 설명은 스포일러 장착 설명을 참조한다.