

**SAAB****MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS
MONTAGEANLEITUNG · INSTALLATIONS DE MONTAGE**

Saab 900 M94-

Накладная крышка заднего спойлера

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
400 105 458	8:46-23	Apr 99	44 84 754	44 84 754 Aug 94

Накладная крышка наклеивается на спойлере.
Применяйте клей Gurrüt-Essex Betalink K1.

Накладная крышка лакируется одновременно со спойлером. Инструкции по лакировке см. в инструкции по монтажу спойлера.