

**SAAB****MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS
MONTAGEANLEITUNG · INSTALLATIONS DE MONTAGE**

Saab 900 M94-

Tapa, spoiler trasero

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
400 105 458	8:46-23	Apr 99	44 84 754	44 84 754 Aug 94

La tapa se pega con adhesivo en el spoiler. Usar Gurrüt-Essex Betalink K1.

La tapa debe pintarse al mismo tiempo que el spoiler. Ver las instrucciones de pintura en las instrucciones de montaje del spoiler.