

**SAAB****MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS
MONTAGEANLEITUNG · INSTALLATIONS DE MONTAGE**

Saab 900 M94-

Täcklock bakre spoiler

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
400 105 458	8:46-23	Apr 99	44 84 754	44 84 754 Aug 94

Täcklocket ska limmas fast på spoilern. Använd Gurrut-Essex Betalink K1.

Täcklocket ska lackeras samtidigt med spoilern. För lackeringsinstruktion, se spoilerns monteringsanvisning.