

**SAAB****MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS
MONTAGEANLEITUNG · INSTALLATIONS DE MONTAGE****รถยนต์ Saab 900 M94-**

ฝาครอบสปอยเลอร์ส่วนหลัง

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
400 105 458	8:46-23	Apr 99	44 84 754	44 84 754 Aug 94

ฝาครอบนี้จะใช้ Gurrit-Essex Betalink K1 ยึดให้แน่น
กับสปอยเลอร์

ฝาครอบนี้จะต้องลงสีพร้อมๆ กับสปอยเลอร์ สำหรับ
วิธีการลงสี ดูวิธีการติดตั้งสปอยเลอร์