

**SAAB****MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS
MONTAGEANLEITUNG · INSTALLATIONS DE MONTAGE**

Saab 900 M94-

Peitekansi, takaspoileri

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
400 105 458	8:46-23	Apr 99	44 84 754	44 84 754 Aug 94

Peitekansi pitää liimata kiinni spoileriin. Tuotteena Gurrüt-Essex Betalink K1.

Peitekansi pitää maalata samanaikaisesti spoilerin kanssa. Maalausohje, katso spoilerin asennusohjetta.