

**SAAB****MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS  
MONTAGEANLEITUNG · INSTALLATIONS DE MONTAGE**

## Saab 900 M94-

### Cabochon du spoiler arrière

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
<b>400 105 458</b>	<b>8:46-23</b>	<b>Apr 99</b>	<b>44 84 754</b>	<b>44 84 754 Aug 94</b>

Le cabochon doit être collé sur le spoiler. Utiliser Gurrüt-Essex Betalink K1.

Le cabochon doit être peint en même temps que le spoiler. Pour les instructions de peinture - voir les indications de montage du spoiler.