

**SAAB****MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS  
MONTAGEANLEITUNG · INSTALLATIONS DE MONTAGE**

## Saab 900 M94-

### Abdeckung hinterer Spoiler

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
<b>400 105 458</b>	<b>8:46-23</b>	<b>Apr 99</b>	<b>44 84 754</b>	<b>44 84 754 Aug 94</b>

Die Abdeckung muß auf dem Spoiler festgeklebt werden. Gurrüt-Essex Betalink K1 verwenden.

Die Abdeckung muß gleichzeitig mit dem Spoiler lackiert werden. Siehe Montageanleitung des Spoilers für die Lackierungsvorschriften.