



F980A309

8 Irrota muovipidin kynnyskotelosta ja asenna se vastaavaan paikkaan kynnyksenleventimeen. Asenna pidinmutterit kynnyksenleventimen etu- ja takareunaan.