





La chiave del quadro deve essere estratta.

- 1 Inserire cautamente un piccolo cacciavite o un oggetto simile (si raccomanda l'attrezzo 82 93 474) tra la copertura e la mensola del pavimento nella sezione a fianco e dietro il commutatore di accensione.

### Nota

Per poter accedere con l'attrezzo, sfruttare lo spazio sotto la leva del freno di stazionamento.

- 2 Sollevare e sganciare la copertura.
- 3 **Automobili con cambio manuale:** Inserire un piccolo cacciavite o un oggetto simile (si raccomanda l'attrezzo 82 93 474) tra il telaio di fissaggio del gambale della leva del cambio e la copertura, nonché rimuovere la sezione posteriore del telaio di fissaggio. Sollevare il gambale sul lato posteriore e tirarlo all'indietro.
- 4 Rimuovere la copertura.
- 5 Rimuovere il tappeto di gomma dalla copertura.
- 6 Installare il tappeto di gomma sulla nuova copertura.

- 7 **Automobili con cambio manuale:** Inserire la leva del cambio nella nuova copertura e installare il telaio di fissaggio del gambale della leva del cambio, facendo entrare i perni del lato anteriore del telaio di fissaggio nei fori della copertura e fissando a pressione il lato posteriore del telaio di fissaggio nella copertura.

- 8 Adattare i ganci del lato anteriore della copertura e fissare a pressione il lato posteriore della copertura.