



E930A527

39 ワイヤーハーネスを配線する：

- このハーネスは、車のワイヤーハーネスに沿わせながら（サイドシルではハーネス用ダクト内を通す）敷設する。ハーネスは発泡樹脂ブロックの下およびBピラーそばのエアダクトの下を通すこと。
- ワイヤーハーネスをさらにスカッフプレートに沿って配線し、Aピラーに沿って上方に配線する。
- **LHD:** ワイヤーハーネスの細い方（赤（RD）と紫（VT）のワイヤー）を、ヒューズボックスまで配線する。ワイヤーハーネスの太い方を、インストルメントパネルの下から左に沿って、マットの下を通りセンターコンソールに届くまで配線する。
- **RHD:** ワイヤーハーネスをグローブボックスの下に配線する。ワイヤーハーネスの太い方を、インストルメントパネルの左側に沿って、マットの下を通りセンターコンソールに届くまで配線する。ワイヤーハーネスの細い方（赤（RD）と紫（VT）のワイヤー）を、インストルメントパネルの下を通してヒューズボックスに届くまで配線する。